



- | | |
|----------------|----------------|
| ① 第1ボタン | ⑪ 第2サスペンションライト |
| ② 巻とり総線 | ⑫ 第3ボタン |
| ③ 引割幕 | ⑬ 袖幕 |
| ④ 第1ボーダーライト | ⑭ 第2天井反響板 |
| ⑤ 第1サスペンションライト | ⑮ ホリゾントライト |
| ⑥ 第1天井反響板 | ⑯ 第4ボタン |
| ⑦ 第2ボタン | ⑰ 第5ボタン |
| ⑧ 引割幕 | ⑱ バック幕 |
| ⑨ 巻とりスクリーン | ⑲ ホリゾント幕 |
| ⑩ 第2ボーダーライト | ⑳ 第1シーリングライト |
| | ㉑ 第2シーリングライト |